【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します。】
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

⚠ 警告

◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
◆機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因になります。
◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
◆本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
◆電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、本製品の故障の原因となります。
◆電源コード、接続コードの上に物をのせたり・傷つけたり・折り曲げたり・押し付け・加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。

⚠ 注意

◆電源コンセントは、なるべく電源コンセントへ直接接続してください。また、長時間使用しない場合は、コンセントを外してください。
◆本製品を暖房器具などの熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・故障の原因になります。
◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
◆本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社で一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願い致します。
◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因となります。
◆HDDアクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
◆動作中にケーブルを抜かないでください。

[注意事項]
●USB2.0の機能を利用するにはUSB2.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
●本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
●社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
●本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
●サポートについては、下記のお問い合わせフォームからお願いします。
【URL】https://www.marshal-no1.jp/support/form.html
●営業/サポートの受付は平日のみとなります。

付属品の一覧

本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

●SHELTER
□本体×1台
□USB2.0ケーブル×1本
□AC アダプタ×1 個
□スタンド ×1 個
□取扱説明書・製品保証書 (本書)

各部の名称と機能

（前面）（背面）

①電源コネクタ
付属のACアダプタを差込みます。本製品以外のACアダプタを差込まないで下さい。
②POWER&ACCESS LED
アクセスやシャットダウン等の時に点灯や消灯をします。
POWER LED : 緑色
ACCESS LED : 赤色
③電源スイッチ
本製品の電源のON / OFFを切り替えます。
④USB2.0ポート
付属のUSB2.0ケーブルを差込みます。

パソコンと本製品を接続する

【接続手順】
ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。
①付属の専用 USB2.0 ケーブルを使用してパソコンと接続します。
②OSが起動してから本製品を接続してください。

接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブ表示が追加されたか確認してください。

【Windows8 の場合】

①画面の一番下から上に向かってフリック※します。
※マウスでの操作の場合は、画面下の何もない所で右クリックしてマウスを上に動かします。

②画面右下の「すべてのアプリ」を選択します。

※画面を指やペン等でスライドさせる操作のこと。

③画面を右から左にフリックします。
※マウスの場合は、ポインタを右に寄せれば自動的に右にスクロールします。

④最後に「コンピュータ」のアイコンをクリックします。

※実際のWindows8の画面と異なる場合がございます。予めご了承ください。

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

〈無償修理規定〉

1. 無償保証について
無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから 1 年間となります。
無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報 (保証書記載の項目) が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼方法
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書 (購入日の記載がない場合は購入時のレシート) を添えてご持参ください。
やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

3. 無償修理範囲外事項 (有償修理)
①不適当な使用、取扱の過失による故障修理
②風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧 (商用電源１００V の異常) による故障修理
③当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
④接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
⑤本保証書の提示がない場合
⑥本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
⑦お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
⑧説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
⑨消耗品の交換
⑩特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合 (相性問題と呼ばれるもの)

4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。